

Connecter le câble console, mettre sous tension le switch et dans les 15 secondes suivant la mise sous tension, maintenir le bouton Mode appuyé (situé en façade).

Pendant ce temps, la LED système clignote en vert. Cette même LED système passera à l'orange un court instant avant de virer au vert, cette fois sans clignoter. C'est à ce moment qu'il faut relâcher la pression du bouton Mode.

Cela interrompt le processus de démarrage avant que le système de fichiers Flash s'initialise et dès que l'affichage sur la console redémarre, il faut réappuyer sur le bouton Mode et le relâcher. Le message suivant apparaît alors :

```
flash_init
boot
switch:
```

Initialiser le système de fichiers flash avec la commande : flash_init.

```
switch: flash_init
```

Supprimer le fichier config.text à partir du répertoire flash.

```
switch: del flash:config.text
```

Répondre yes à la question

Supprimer le fichier vlan.dat à partir du répertoire flash.

```
switch: del flash:vlan.dat
```

Répondre yes à la question

Redémarrer le switch et vous avez terminé.

```
switch: boot
```