

Retirer la carte flash présente au dos du routeur.



Démarrer le routeur

Une fois connecté en mode rommon :

Indiquer au routeur de ne pas prendre en compte la configuration enregistrée au démarrage.

```
rommon 1 > confreg 0x2142
```

```
rommon 2 > reset
```

Le routeur va alors redémarrer, répondre no à la question posée puis insérer la carte flash dans son emplacement.

Une fois démarré, entrer en mode privilège :

```
router> enable
```

Puis écrire dans la mémoire la configuration initiale et sortir :

```
router # write memory
```

```
router # exit
```